



Инструкция по эксплуатации тентового полотна перголы с автоматическим и ручным управлением.



Тент перголы предназначен для защиты исключительно от солнца и дождя.

- ▶ Эксплуатация тента в зимних условиях при сильном снегопаде может привести к его повреждению.
- ▶ При закрытии и раскрытии тента не трогайте подвижные части.
- ▶ Не допускайте дополнительной нагрузки на ролики и двигатель тента.
- ▶ Складывайте тент в сухом и чистом состоянии (без листвы и прочего мусора).
- ▶ Перед складыванием после дождя, снега необходимо убедиться в полном высыхании полотна. В противном случае возможно стекание воды по краям полотна при складывании тента.
- ▶ Мокрые и грязные тенты стоит при первой же возможности раскрыть для просушки. Пренебрежение этой мерой может привести к складкам ткани и другим видимым повреждениям покрытия, не предусмотренным гарантией.



Меры безопасности

- ▶ В зоне разворачивания и свертывания тента не должны находиться люди или какие-либо препятствия.
- ▶ Не допускайте детей к управлению тентом или системами контроля.
- ▶ Во время использования, тент должен находиться в поле зрения пользователя.
- ▶ Не допускается самостоятельный ремонт конструкций тента и систем управления.
- ▶ В случае выхода из строя немедленно вызвать обслуживающую организацию.



Очистка и уход

- ▶ Ткань тента при незначительном загрязнении моется слабым мыльным раствором мягкой щеткой, и тщательно промывается чистой водой
- ▶ Убирайте любую грязь (ветки, листья и т. п.), которая лежит на полотне, чтобы предотвратить истирание, пятна и плесень.

ВНИМАНИЕ!

- ▶ Убирайте тент только в том случае, если на полотне отсутствует грязь (ветки, листья и т. п.). В противном случае при складывании изделие может быть повреждено.
- ▶ Если тент был убран во влажном состоянии, то при первой же возможности откройте его и дайте полотну высохнуть. Если влажное полотно долгое время остается свернутым, возможны образования грибка или плесени.
- ▶ Запрещается очищать перголу очистителем высокого давления.
- ▶ Не используйте для чистки абразивные чистящие средства или острые предметы, т. к. они могут привести к повреждениям изделия.